スピーカーシステム 取扱説明書

S-EU5TB

Pioneer

このたびは、パイオニアの製品をお買い求めいただきましてま ことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 なお、「取扱説明書」は「保証書」、「ご相談窓口・修理窓口 のご案内」と一緒に必ず保管してください。

安全に正しくお使いいただくために 絵表示について

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しく お使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害 を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り 扱いをすると、人が損害を負う可 能性が想定される内容および物的 損害のみの発生が想定される内容 を示しています。

絵表示の例



△記号は注意(警告を含む)しなければならない 内容であることを示しています。



○記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。



● 記号は行動を強制したり指示する内容を示しています。

音のエチケット



楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所への思いやりを十分にいたしましょう。ステレオの音量は貴方の心がけ次第で大きくも小さくもなります。

とくに静かな夜間には小さな音でも通りやすいも

のです。夜間の音楽鑑賞などには特に気を配りましょう。近所への音が漏れないように窓を閉め、お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

キャビネットのお手入れ

通常は、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は水で5~6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞った後、汚れを拭き取り、その後乾いた布で拭いてください。アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意ください。また、化学ぞうきん等をお使いの場合は化学ぞうきん等に付属の注意事項をよくお読みください。

ご使用の前に

- lacksquare このスピーカーシステムの公称インピーダンスは、 $8\Omega^{7-\Delta}$ です。負荷インピーダンスが $4\sim16\Omega$ のステレオアンプ(スピーカー出力端子に $4\sim16\Omega$ の表示があるもの)へ接続してお使いください。
 - 振動板は、外力により強い衝撃を与えますと破損することがあります。振動板には手を触れないでください。

- 許容入力以上の入力をいれない。
- ◆ 本機を含むAV機器をアンプへ接続するときはアンプの電源をOFFにする。
- グラフィックイコライザーで高音を大幅に増強する場合、 音量を上げ過ぎない。
- 小出力アンプで無理に大きな音を出さない(アンプの高調 波歪が増え、スピーカーを破損することがある)。

⚠ 注意

[設置]

ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所 に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけ がの原因となることがあります。



● テレビ、オーディオ機器等に本機を接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。また、接続は指定のコードを使用してください。



本機の上にテレビやオーディオ機器を乗せて移動しないでください。倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。持ち運びは重いので2人以上で行ってください。



• 壁や天井に取り付けたり、棚の上など高い所に設置しないでください。グリルは取りはずし可能な構造なので、きちんと取り付けていないと、グリルがはずれて落ちたりしてけがの原因になることがあります。



[使用方法]

● 長時間音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。



本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様はご注意ください。倒れたり、こわれたりしてけがの原因になることがあります。



本機の上に重いものや外枠からはみ出るような大きな ものを置かないでください。バランスがくずれて倒れ たり、落下してけがの原因となることがあります。




設置について

- スピーカーシステムの再生音は、リスニングルームの条件によって微妙に影響を受けやすいものです。設置する場所を考慮し、最適な状態でご使用ください。
- ◆ 付属のネジを使って固定金具を裏板のネジ穴に取り付けます。




- 固定金具にヒモやチェーンを使用して、確実に本機を柱や壁に 固定してください。また、固定する柱や壁は、スピーカーシス テムの重量に十分に耐える強度があることを確認してくださ い。固定した後は、必ず転倒しないことを確認してください。
- 転倒した場合、故障の原因となることがあります。
- 裏板に取り付けた固定金具を、直接壁に掛けないでください。この金具は転倒防止のため、ヒモやチェーンを使用する際にご利用ください。





組み立て、取り付けの不備、取り付け強度不足、誤使 用、天災などによる事故損傷については、当社は一切 責任を負いません。

• このスピーカーシステムは、約13.4kgの重量がありますので設置場所は床面のしっかりした場所を選び、壁面からは、図に示す程度の距離を目安にして設置してください。



左右のスピーカーはリスニングポジションに対し等距離になるよう設置すると自然なステレオ感が得られます。スピーカーコードも同じ長さになるようにしてください。





- 和室など壁が透過性の場合は、スピーカーシステム背面をできるだけ壁に添わせるか、反射性の物を背面に設置することをおすすめします。
- 左右のスピーカーシステムの前面がテレビ等の画面となるべく同一平面になるように置いてください。
- ▼レビ等の画面と組合わせて、より良好な広がりのあるサウンドを実現するためには、テレビ等の画面を左右のスピーカーシステムの中央に設置し、左右のスピーカーシステムを聴取位置から約50°~60°の角度に設置するのが理想的な置き方です。
- 洋間など壁面が反射または共振しやすい部屋では壁面には カーテンで、また床面へはジュータンなどで処理することを おすすめします。カーテンは部屋の隅まで入れると音のこも りが少なくなります。またスピーカーの対向面が固い壁の場 合も厚手のカーテンで処理をすると定在波の発生を防ぎ良い 結果が得られます。


○ 設置上の注意

スピーカーシステムは重いため、不安定な場所に設置するのは大変危険ですのでおやめください。

グリルネットの着脱


このスピーカーシステムは前面のグリルネットを取りはずすことができます。グリルネットを着脱するときは、次のように行ってください。

- 1. はずすときはグリルネットの下側を両方の手で持ち、手前に軽く引っぱってグリルネットの下側をはずします。
- 2. 同じように、グリルネットの上側を手前に引っぱるとグリルネットは本体からはずれます。
- 3. 取り付けるときは、グリルネットの四隅にある突起部を本体 の穴部に合わせて、押し込みます。
- * グリルネットは1本のスピーカーにつき、上側と下側で2枚付属しています。グリルネットには上下がありますので、取り付けの際ご注意ください。



コードの接続

- 1. ステレオアンプの電源スイッチを切ってください。 (POWER OFF)
- 2. スピーカーシステム裏側の入力端子(下側)へ、スピーカー コードを接続します。入力端子の極性は赤がプラス(+)、黒 がマイナス(-)です。
- 3. スピーカーコードをアンプのスピーカー出力端子につなぎます。(詳しくは、アンプの取扱説明書を参照してください。)



短絡コード

手で下側の入力端子のツマミを左(♠)に回してゆるめ、スピーカーコードの先端を端子の穴に差し込み、短絡コードと共にツマミを締めます。


■ 本機の入力端子はバナナプラグでの接続もできます。

- 端子に接続したあとコードを軽く引いて、コードの先端が端子へ確実に接続されていることを確かめてください。不完全な接続は、音がとぎれたり、雑音が出たりする原因となります。
- コードの芯線がはみ出して、芯線どうしが触れたりするとステレオアンプに過大な負荷が加わって動作が停止したり、故障することがあります。
- ステレオアンプに接続したときに、片方(右または左)のスピーカーシステムの極性(+、−)を間違ってつないだ場合、正常なステレオ効果が得られなくなります。


■ バイワイヤリング接続

本機は、バイワイヤリング接続が可能です。スピーカーコードは 片チャンネルあたり低音用と高音用のそれぞれに2本必要です。 低音用と高音用にそれぞれ異なったコードを使用し、変化のある 音色を楽しむこともできます。

- 1. ステレオアンプの電源スイッチを切ってください。 (POWER OFF)
- 2. 入力端子の2本の短絡コードを外します。(高音用スピーカーと低音用スピーカーが分割される)外した短絡コードはなくさないように、大切に保管してください。
- 3. 入力端子の上2つには高音用、下2つには低音用コードをそれぞれ接続します。




4. アンプからのコードは図のように接続してください。この際、コードの極性を逆にすると著しく音質を損なうので注意してください。



5. 通常の接続に戻す場合は、すべてのスピーカーコードを外してから、元のとおり短絡コードを取り付けてください。万一、短絡コードを紛失した場合は短く切ったスピーカーコードで代用することができます。

■ バイアンプ接続の場合

さらにグレードの高い接続法としてバイアンプ接続があります。 バイワイヤリングの時と同様に入力端子板の短絡コードを完全に 外した状態で、低音用入力端子には低音専用アンプの出力を、高 音用には高音専用アンプの出力を接続します。




仕様

形式 位相反転式、トールボーイフロア型防磁設計(JEITA	۵)
スピーカー構成2 ウェイ 方	
ウーファー14 cm コーン型 x	2
トゥイーター2.5 cm ドーム3	型
公称インピーダンス8	Ω
再生周波数带域 40~20,000 H	Ηz
出力音圧レベル87 d	ΙB
許容入力	
最大入力(JEITA) 130 N	W
クロスオーバー周波数 4 kH	Ηz
外形寸法 195(幅) x 1032(高) x 289(奥行) mi	m
質量 13.4 kg (1個	固)
付属品スピーカーコード(3 m) x	1
保証書 x	1
ご相談窓口・修理窓口のご案内 x	1
固定金具X	1

上記の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

出力音圧指向周波数特性/高調波歪率特性



ご注意

● 本機は、テレビとの近接使用が可能なスピーカーシステムです。設置のしかたによっては、色むらが生じる場合があります。その場合は、一度テレビの電源を切り、15~30分後に再びスイッチを入れてください。テレビの自己消磁機能により、画面への影響が改善されます。その後も色むらを発生するような場合には、スピーカーを更に離してご使用ください。近くに磁石磁気を発生するものが置かれている場合には、本機との相互作用により、テレビに色むらを発生する場合がありますので、設置にご注意ください。

保証期間中(一年間)、および保証期間経過後の修理についてはお買い上げの販売店、または最寄りの当社サービスステーションにご相談ください。所在地、電話番号は別添の「ご相談窓口・修理窓口のご案内」をご覧ください。なお、本機の補修用性能部品の*最低保有期間*は、製造打切後8年間です。

*この期間とは通商産業省の指導によるもので、補修用性能部品とは本機の性能を維持するために必要な部品です。

ネジx 1

取扱説明書

●パイオニアホームページ : お客様サポート

http://www.pioneer.co.jp/support/index.html

(商品についてよくあるお問い合わせ・カタログの請求・メールマガジン登録のご案内など)

<下記窓口へのお問い合わせの時のご注意>市外局番「0070」で始まる⊌フッ-フォン及び「0120」で始まる**፴፴**フッ-グイヤルは、PHS、携帯電話などからは、ご使用になれません。また、【一般電話】は、携帯電話・PHS などからご利用可能ですが、通話料がかかります。

商品のご購入や取り扱いについてのご相談窓口

カスタマーサポートセンター(全国共通フリーフォン)

受付 月曜~金曜 9:30~17:00、土曜・日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~17:00 (弊社休業日は除く)

●家庭用オーディオ/ビジュアル商品のご相談窓口およびカタログのご請求窓口

₩ 0070-800-8181-22

一般電話

[一般電話] 03-5496-2986

●ファックス受付

03-3490-5718

修理についてのご相談窓口

◆お買い求めの販売店に修理の依頼が出来ない場合は、修理受付センターへ(沖縄の方は、沖縄サービスステーションへ)

修理受付センター(沖縄県を除く全国)

受付 月曜~金曜 9:30~19:00、土曜・日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)

電話(フリーダイヤル) 💇 0 1 2 0 一 5 一 8 1 0 2 8

ファックス(フリーダイヤル) 🚾 0 1 2 0 - 5 - 8 1 0 2 9

一般電話 03

03-5496-2023

沖縄サービスステーション(沖縄県のみ)

受付 月曜~金曜 9:30~18:00 (土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)

一般電話 0

098-879-1910 ファックス

098-879-1352

VOL 013

© 2005 パイオニア株式会社 禁無断転載